


EA758SG-31(LEDポケットライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

**使用上の注意**

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…C4 LED球(替球はありません)
- 使用電池…単3電池×1本(テスト電池付属)
- ボディ材質…アルミ
- 防水性能…IPX7(水深1m30分間防水設計)
- ポケットクリップ付
- テールスイッチ
- ナイロンホルスター付属



◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池(+極側から)を本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかりと閉めます。


◆点灯/消灯

- ・スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。
- ・消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、一時点灯します。
- ・1回軽く押すとHIGHモード。そのままカチッと押し込むとHIGHモードが続きます。
- ・素早く2回軽く押すと点滅モード。そのままカチッと押し込むと点滅モードが続きます。
- ・素早く3回軽く押すとLOWモード。そのままカチッと押し込むとLOWモードが続きます。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

**改造はしないでください。**

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929